

| | | |
|--------|---|---|
| 作業箇所 | カウンター・出窓・各天板 | |
| 主目的 | 表面、コーナー部を汚損から守る | |
| 安全注意事項 | カウンター取付後、速やかに養生を実施する(仕上げ材の迅速な保護) カッター使用時は、耐切創手袋を使用する。(手元注意) | |
| 使用道具 | カッター、はさみ、スケール、ウエス、軍手、 | |
| 手順 | <ol style="list-style-type: none"> 1 カウンター表面をクリーニングする。 2 下地テープが必要な素材であれば720Aの下貼りを行う。 3 加工した養生材を下地テープからはみ出さないように貼り付ける。 4 コーナー部にアンクル材を点止め、もしくは1本貼りする。 | 作業注意事項 きれいにしないと傷がつく クロスが貼ってない場合は、取り合い(矢印)を少し離して貼る。 |



カウンターの素材によっては下地テープ(和紙テープ)が必要。後工程、壁クロス等取り合いに付いても確認が必要なため担

| 参 考 | | |
|---------------------|---|-----|
| 使用材料 | | |
| CMロール | | |
| カットエース(38mm×50m) | | |
| 720A(30mm×18m) | | |
| カットエース(38mm×50m) | | |
| プラダン(白) | | |
| コーナーアンクル(15mm×15mm) | | |
| 平均作業ペース | 1 | 10分 |