

作業箇所	玄関上り框	
主目的	玄関の上り框、表面・コーナ一部を汚損から守る	
安全注意事項	上り框取付後、速やかに養生を実施する(仕上げ材の迅速な保護) カッター使用時は、耐切創手袋を使用する。(手元注意)	
使用道具	カッター、はさみ、スケール、ウエス、軍手、刷毛	
手 順	1 上り框、表面・側面をクリーニングする。 2 下地テープが必要であれば、720Aを下貼りする。 3 養生材を、上がり框の幅・長さで加工する 4 框の角に当たる部分にコーナーアングルを、1本貼りする 5 框部分に加工した養生材を貼り付ける	作業注意事項 フローリングと巾木の取り合い(矢印)を考慮すること。 黒い石は、テープ跡が目立つので、下地テープが必要 プラダンとは、石に筋が移るので、使用しない。 剥がれ防止のため、CMロールの中に、コーナー養生する。 フローリング側も、仮コーナー養生する場合もある。



框部分と床(フローリング)との取り合いは逃げる。また両端は下足入れやクロスとの取り合いが必ずあるので事前に確認すること。カットエースが貼れ

参 考		
使用材料		
CMロール		
塩ビエンボスシート		
プラダンマット		
カットエース (38mm×50m)		
コーナーアングル(15mm×15mm)		
720Aテープ(30mm×18m)		
平均作業ペース	1	5分