

作業箇所	打ちっぱなしコンクリート																			
主目的	外装コンクリート仕上がりを汚損から守る																			
安全注意事項	速やかに、養生する。(仕上げ材の迅速な保護) カッター使用時は、耐切創手袋を使用する。(手元注意) 足場作業は、安全帯を使用する。(墜落防止)																			
使用道具	カッター、はさみ、スケール、ウエス、軍手、かわすき、茶パット																			
手 順	1 養生する前に、壁面の付着物を、かわすき等で除去する 2 ポリフィルムを広げて、寸法にカットする 3 布テープで上方ないし側面を2・3点で裁断したポリフィルムを仮止めする 4 仮止めした方からシワを伸ばし反対側にて同じ様に数点にて仮止めする 5 布テープで四方を真直ぐ一本、貼り固定する 6 必要に応じてポリフィルムの上にプラダン等のコーナー材を貼り	作業注意事項 ポリフィルムが寄れないよう一方からしっかり伸ばしながら貼る																		
施工事例																				
  壁面の素材によっては下地テープの選定が必要。後工程、シーリング、タイル等取り合いに付いても確認が必要なため担 ○部分 Pコンを使って固定している(極力テープを使わない)																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">参 考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>使用材料</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ポリフィルム0.1mm</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>布テープ</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>プラダン(白)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>平均作業ペース</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			参 考			使用材料			ポリフィルム0.1mm			布テープ			プラダン(白)			平均作業ペース		
参 考																				
使用材料																				
ポリフィルム0.1mm																				
布テープ																				
プラダン(白)																				
平均作業ペース																				