

|        |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 作業箇所   | 木枠コーナー                                                      |
| 主目的    | 傷つきやすい木枠を守る                                                 |
| 安全注意事項 | 木枠取付後、速やかに養生を実施する(仕上げ材の迅速な保護)<br>カッター使用時は、耐切創手袋を使用する。(手元注意) |
| 使用道具   | カッター、はさみ、スケール、ウエス、軍手                                        |

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| 手 順                       | 作業注意事項                                                 |
| 1 ウエス等で枠をさっと拭く。           | きれいにしないとテープがつかないためきちんとクリーニングする。                        |
| 2 コーナーアングルを木枠の適正な位置で押さえる。 | 均等にテープ間隔をあける。                                          |
| 3 3～4点カットエーステープで止める。      | 左右対称にして、見栄え良くする。<br>糊あとの残らないテープを選び場合によっては720紙テープを使用する。 |

#### コーナーアングル使



ミナキーパー使



クロス、床取り合い部分は、テープは逃げる



コーナー材、テープともに  
ボード・クロスに噛まない  
施工を行う事。取り合いに  
気をつけて。打合せ必要。

| 参 考                 |   |    |
|---------------------|---|----|
| 使用材料                |   |    |
| コーナーアングル(15mm×15mm) |   |    |
| カットエース(38mm×50m)    |   |    |
| ウレタンカバー(ミナキーパー)     |   |    |
| 720Aテープ(30mm×18m)   |   |    |
| 平均作業ペース             | 1 | 3分 |